



Misturador lavatório parede 1881



Meber


Instrução de Instalação do corpo

1. Para perfeita instalação, certifique-se que o revestimento final ficará dentro da **faixa de embutimento** indicada na **capa protetora**. (Fig.1)
2. Passe fita de vedação nas conexões da parede e enrosque-as no **corpo do misturador**.



Instrução de Instalação da bica


1. Passe fita de vedação na rosca da **bica**.
2. Enrosque a **bica** na conexão do misturador.
3. Posicione o **espelho** junto à parede. (Fig.2)



Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Instrução de Instalação do acabamento

1. Posicione a **canopla** na parede e fixe-a com o **aperta canopla**.
2. Posicione o **acabamento** no pino do **corpo** e fixe-o dando aperto no **parafuso** lateral com a chave Allen que acompanha o conjunto. (Fig.3)



Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.