


Cód. 20334 Int.136

Abril/2017

## Monocomando de Cozinha Balcão 7007 C 75



Pressão mínima de trabalho 8 MCA

**Meber**


Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

### Antes de instalar:


- A. Lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
- B. Caso o monocomando seja instalado em pedra recomendamos que o diâmetro do furo seja de 35mm.
- C. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais e devem estar entre 8 m e 40m de coluna d'água. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

### Instrução de Instalação

1. Posicione o monocomando na louça encaixando o **espelho** e o **anel oring** de vedação na parte inferior do corpo do **monocomando**, certifique-se que o **espelho** e o **anel o'ring** fiquem sobre a louça. Em seguida na parte inferior da louça encaixe a **arruela de borracha**, a **arruela de metal** e em seguida com a **porca de fixação** dê o aperto necessário. (Fig.1)



2. Enrosque os **flexíveis** de água quente e fria na parte inferior do **corpo do monocomando**, **DÊ O APERTO COM A MÃO** e em seguida, enrosque a outra extremidade nas **conexões de parede** ou nos **nipples de ½"**. (Fig.2)



### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.