


## Monocomando para chuveiro com e sem desviador



# Meber


### Antes de instalar

1. Antes de instalar o misturador, lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
2. Condições para um bom funcionamento:
  - 2.1. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais.
  - 2.2. Para os modelos 2993 e 2994, a pressão de trabalho é de 5 a 40m de coluna d'água. Se a pressão for maior que 40m de coluna d'água, instale uma válvula redutora de pressão.
  - 2.3. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.

**Obs.:** Para os monocomandos de baixa pressão modelo 2997, a pressão de trabalho é de 2 a 40m de coluna d'água e para os monocomandos modelo 2991, a pressão de trabalho é de 8 a 40m de coluna d'água.


### Instrução de Instalação (monocomando de chuveiro)

1. Instale o monocomando de modo que o **revestimento final** coincida com a **faixa de embutimento** indicada na Fig.1.



### Instrução de instalação do acabamento


2. Encaixe o **espelho** no corpo do misturador posicionando-o junto à parede.
3. Encaixe o **cabeçote** no **eixo quadrado** do mecanismo e fixe-o apertando o parafuso Allen com a **chave** que acompanha o conjunto.
4. Acrescente o **botão enfeite** no **cabeçote**. (Fig.2)




Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

### Instrução de Instalação (monocomando de chuveiro c/ desviador)

5. Para instalar o corpo, repita os passos 1 da instrução de instalação, incluindo agora, a conexão para banheira. (Fig. 3)



6. Para instalar o acabamento repita os passos 2, 3 e 4 da instrução de instalação do acabamento. (Fig. 4)



### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.