



Sifão para Lavatório e Cozinha




Meber

Informações dimensionais

Sifão para lavatório




Sifão para cozinha




Instrução de Instalação

1. Faça a pré-montagem do sifão para verificar o comprimento do **cano de saída d'água**.
2. Caso necessário, corte o **cano de saída d'água**. (Fig.3)




Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

3. Ajuste a altura do **cano de entrada d'água** em relação à **válvula de escoamento** afrouxando a **porca 3/8"** (para sifão de lavatório) ou **porca 1/2"** (para sifão de cozinha).
4. Por fim, de o aperto nas **porcas** para fazer a vedação. (Fig.4)



Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Para a limpeza dos dejetos, desenrosque o **copo do corpo do sifão**. (Fig.5)



Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.