



## Misturador bidê 1895 e 1896




# Meber

### Instrução de Instalação

1. Retire os acabamentos dos corpos dos registros.
2. Posicione os registros na louça e mantenha-os alinhados para o correto posicionamento dos **canos de ligação**.  
**Obs.:** Para os acabamentos C 205, C 203, C 200 e C 77, observe o adesivo aplicado nos corpos dos registros, instalando o azul na lateral direita (água fria) e o vermelho na lateral esquerda (água quente).
3. Instale os **canos de ligação**.
4. Fixe os registros dando aperto nas **porcas de fixação** juntamente com as **arruelas de borracha**. (Fig.1)




5. Posicione a **canopla** fixando-a com o **aperta canopla**.
  6. Encaixe o **tubo**.
  7. Fixe a **cruzeta** com o **parafuso** e por fim, enrosque o **botão enfeite**. (Fig.2)
- Obs.:** Certifique-se que a altura do acabamento esteja correta, caso contrário retorne ao passo 4 e reajuste.



Rua Joana Guindani Tonello, 3000 - 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Caixa postal 239 - Fone: (54) 3455 3333 - Fax: (54) 3455 3300 - assistencia.technica@meber.com.br

8. Encaixe o **cano bidê** juntamente com a **borracha** no registro central dando o aperto na **porca**. (Fig.3)




### Instrução de Instalação Ducha

1. Retire as **porcas** da **ducha**, insira a **ducha** juntamente com a **borracha** de vedação no centro da louça. Enrosque a **porca 1** fixando a **ducha**. Por fim, encaixe o **cano de ligação** na **ducha** apertando a **porca 2**. (Fig.4)

### Instrução de Instalação Válvula de Escoamento

1. Insira **massa** ou a **arruela de vedação** na **válvula de escoamento** encaixando-a na louça, em seguida, enrosque a **arruela plástica** e dê o aperto com a **porca de fixação**. (Fig.1)



### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.