


## Grelha Inox

Modelos Quadrados 100x100mm e 150x150mm  
Modelos Redondos Ø100mm e Ø150mm



# Meber

### Instrução de Instalação

#### Grelhas sem caixilho:



1. Encaixe a grelha no suporte da caixa sifonada, pressionando apenas com a mão.
2. Não utilize nenhum objeto para bater ou auxiliar no encaixe.

#### Grelhas com caixilho:

1. Encaixe a grelha no suporte da caixa sifonada.
2. Coloque o rejunte ao redor do caixilho (base da grelha), de forma a fixá-la e dar acabamento.

#### Grelhas de pressionar:

1. Para abertura/fechamento pressione a tampa. (Fig.2).
2. Para limpeza, desenrosque a tampa no sentido anti-horário. (Fig.3).



Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br

### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
  - Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
  - Recomendamos a aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longo períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como em áreas litorâneas.
- Obs.: Grelhas Clic, desenrosque a tampa para limpeza.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.