








Cód. 4327 Int.041 Engate flexível 6030 30 e 40cm trançados  Meber	Instrução de instalação 1. Passe fita de vedação na rosca externa do flexível e enrosque-o na conexão da parede. 2. Posicione o vedante dentro do sextavado do flexível e enrosque-o na conexão da torneira. (Fig.1) 2.1. Se houver vazamento em uma das extremidades da conexão, desmonte o flexível começando sempre pela conexão da torneira. Após desmontado o flexível repita os passos 1 e 2 	Dezembro/2016 Fig.2  Não curvar o flexível perto dos terminais. Fig.3  Não dobrar o flexível. Fazer curva suaves. Funcionamento, uso e manutenção - Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria. - Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos. Assistência Técnica Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos. OBS: O não seguimento das instruções de instalação pode acarretar na perda da garantia do produto.
Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br		

Engate flexível para monocomandos Meber  Instrução de Instalação 1. Enrosque os flexíveis de água quente e fria na parte inferior do monocomando, dê o aperto com a mão (Fig.2) e em seguida, enrosque a outra extremidade nas conexões da parede juntamente como os espelhos. (Fig.1)	 Fig.2 Não usar chave ATENÇÃO! Rosquear os flexíveis no monocomando somente com a mão. ATENÇÃO: ao rosquear o flexível cuide para que o mesmo não fique torcido. (Fig.3)	 Fig.3 Errado Certo Funcionamento, uso e manutenção - Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria. - Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos. Assistência Técnica Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.
Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95706-300 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · assistencia.tecnica@meber.com.br		