


Registro para máquina de lavar




Meber

Importante: Não utilize qualquer produto tóxico nas juntas de entrada do misturador.

Instrução de Instalação

1. Enrosque o **corpo** sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
- 2.1. Caso o **corpo** fique para fora, retire-o e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
- 2.2. Caso a rosca do **corpo** não alcance a rosca da conexão de entrada d'água, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
3. Verificado a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do **corpo** e enrosque-o, dando o aperto. (Fig.1)



Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos Autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.