



Conjunto de fixação para bacias e bidês 8" e 10"



Meber

Instrução de instalação:

1. Verifique a posição desejada para a louça, faça a furação para o parafuso, com broca de diâmetro adequado.
2. Insira a bucha na furação.
3. Posicione a(s) arruela(s) no parafuso (Fig.1)
4. Ajuste a louça com a furação.
5. Coloque o parafuso na bucha e dê o aperto necessário.



Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos Autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.